

Před montáží určíme místo, kam chceme zrcadlo zavěsit . Nejdříve musíme zavěsit pravé zrcadlo. Označíme horní hranu a okraje zrcadla. Od horní hrany naměříme 25 mm a označíme vodorovnou čarou ,jejíž délka bude stejná jako šířka kompletního zrcadla. Na tuto rysku naměříme zprava 130 mm a označíme bod pro vrtání. Vlevo od tohoto bodu ve vzdálenosti 335 mm označíme druhý bod pro vrtání. Další rozteče jsou 240 a 350 mm,jak vidíte na obrázku. Po vyvrtání otvorů a přišroubování závěsných skob (světlost mezi zdí a skobou cca 25mm) , zavěsíme pravou polovinu zrcadla. Poté zavěsíme levou polovinu zrcadla cca s mezerou mezi zrcadly. Před zavěšením připojíme el.přívod k transformátoru LED. Upozorňujeme, že připojení musí provádět kvalifikovaná osoba. Dále prostrčíme propojovací kabel LED předvrtanými otvory v AL profilech a za levým zrcadlem u vypínače spojíme s protikusem.Poté přisuneme levou část zrcadla nadoraz k pravé části.