

Vlastní kompletace radiátoru před montáží a uvedení do provozu:

1. Na spodní připojovací otvory radiátoru připojte na danou stranu Vámi zvolenou topnou tyč daného výkonu, druhou zaslepte příkoupenou zátkou velikosti G1/2“.
2. Postavte radiátor tak aby jeho jeden z horních konců byl oproti druhému o 3cm výše. Zároveň podložte spodní příčku radiátoru aby nedošlo k poškození přívodního kabelu k topné tyči.
3. Postupně naplňujte kapalinou až k nižšímu hornímu vývodu. Radiátor je nutné ještě několikrát během naplňování předklonit, aby se horizontální trubky také odvzdušnily. Po naplnění horní vývodu radiátoru uzavřete zátkami.
4. Proveďte vlastní montáž radiátoru dle přiloženého návodu k danému typu radiátoru.
5. Vyšroubujeme horní zátky a uvedte topné těleso do provozu. Vlivem tepelné roztažnosti kapaliny se začne objem náplně zvětšovat. Vyčkejte než se zahřeje radiátor na provozní teplotu. Pak zkontrolujte a případně upravte množství náplně (pouze do poloviny horní trubky) a radiátor opět uzavřete zátkami před vychladnutím. Radiátor se nikdy nesmí zcela zaplnit kapalinou, vlivem ohřátí by pak mohlo dojít k jeho poškození. Nikdy nezapínejte radiátor bez náplně, hrozí poškození topného tělesa a dalších částí elektroinstalace.

Přesný návod použití kapaliny FRITERM® P PLUS je uveden na balení.

Velikost náplně kapaliny v radiátoru zjistíte v technickém výkresu daného radiátoru.