



Návod na zavěšení umyvadlové skříňky KLÁRA

Umyvadlová skříňka KLÁRA je zavěšena na úhelnících z pozinkovaného plechu o síle 3mm pomocí dodávaných šroubů a hmoždinek. Úhelníky jsou přístupné po demontování horní zásuvky.

Tuto demontujeme následujícím způsobem: Zamáčknutím plastového zobáčku směrem do zásuvky, současně na obou stranách zásuvky a vytažením směrem k sobě vyjmete zásuvku.



Plastový zobáček k uvolnění zásuvky

Potom si označte na místě, kde bude skříňka otvory pro přišroubování úhelníků. Až je skříňka přichycena na zeď, nasuneme zásuvky spět do kolejnic. Stačí pouze nasadit na kraj a zásuvku klasicky zasunout.

UPOZORNĚNÍ – Každé umyvadlo, které má otvory pro přišroubování na zeď musí být přišroubováno. Proti zatečení vody musí být spoj umyvadlo – nábytek, vytmelen sanitárním silikonem.

Nábytek KLÁRA ošetřujeme běžnými čistícími prostředky, mýdlovou vodou, nikoliv abrasivními prostředky, jako jsou tekuté písky a abrasivní houbičky. Nábytek též nesmí být vystaven dlouhodobému působení vody. Pokud dojde přesto k zamočení nebo políti, nábytek musíme okamžitě utřít a maximálně osušit.