




FBS10D-C





INSTALACE:

Tento ventilátor musí být instalován minimálně 2,3 metrů nad zemí
Na začátku instalace je potřeba udělat ve zdi nebo ve stropě příslušný otvor
Pomocí šroubováku odejměte přední panel ventilátoru
Umístěte výfukové potrubí do otvoru ve stěně nebo ve stropu.
Upevněte lem pouzdra ventilátoru pomocí přiložených hmoždinek a šroubů

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že jsou děti pod dohledem a nehrají si s ventilátorem
Instalace, elektrické zapojení a nastavení musí být provedeno dle platných norem kvalifikovanou osobou
Neinstalujte výfukové potrubí do komínové vložky nebo do ventilace s horkým vzduchem
Ujistěte se o vhodnosti použití obzvláště ve spojení se zařízením jako spalovací komora
Tento ventilátor je navržen pro domácí použití nebo podobné účely
Nepoužívejte ventilátor v prostorech s teplotou nad 40°C
Tento ventilátor nemůže zapříčinit jakékoliv rušení radio nebo televizních vysílání (Standard 2004/108/CE)

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Zařízení musí být zapojeno do jednofázové elektrické sítě 230V/50Hz
Elektrická instalace musí zahrnovat bipolární vypínač s odstupem minimálně 3 mm mezi kontakty



INŠTALÁCIA:

Tento ventilátor musí byť inštalovaný minimálne 2,3 metrov nad zemou
Na začiatku inštalácie je potrebné urobiť v stene alebo v stropě príslušný otvor
Pomocou skrutkovača odnímate predný panel ventilátoru
Umiestnite výfukové potrubie do otvoru v stene alebo v stropě
Upevnite lem púzdra ventilátoru pomocou priložených hmoždínok a šróbov

UPOZORNENIE

Ujistite sa, či sú deti pod dohľadom a nehrajú sa s ventilátorom
Inštalácie, elektrické zapojenie a nastavenie musia byť podľa platných noriem kvalifikovanou osobou
Neinštalujte výfukové potrubie do komínovej vložky alebo do ventilácie s teplým vzduchom
Ujistite sa o vhodnosti použitia, najmä v spojení so zariadením ako spalovacia komora
Tento ventilátor je navrhnutý pre domáce použitie alebo na podobné účely
Nepoužívajte ventilátor v priestoroch s teplotou nad 40°C
Tento ventilátor nemôže zapríčiniť akékoľvek rušenie radio alebo televíznych vysielaní (Standard 2004/108/CE)

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Zariadenie musí byť zapojené do jednofázovej elektrickej siete 230V/50Hz
Elektrická inštalácia musí zahŕňať bipolárny vypínač s odstupom minimálne 3 mm medzi kontaktmi



INSTALACJA:

Wentylator powinien być zamontowany na wysokości co najmniej 2,3 m nad ziemią
Przed instalacją należy wykonać odpowiedni otwór w ścianie lub suficie
Za pomocą śrubokrętu wyjmij przedni panel wentylatora
Umieść rurę wydechową wentylatora w otworze w ścianie lub suficie
Za pomocą dołączonych kołków i śrub przymocuj obudowę wentylatora do ściany

UWAGA

Upewnij się, że wentylator zabezpieczony jest przed dziećmi i nie będą one mogły bawić się wentylatorem
Montaż, połączenia elektryczne i ustawienia urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osobę wykwalifikowaną
Nie należy instalować rury wydechowej do szybów kominowych lub wentylacyjnych w których narażone będą na działanie gorącego powietrza
Należy używać tylko odpowiednich szybów i nie montować wentylatora zwłaszcza w połączeniu z komorą spalania
Wentylator ten jest przeznaczony do użytku domowego lub do podobnych celów
Nie należy używać wentylatorów w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 40°C
Wentylator ten nie może powodować żadnych zakłóceń innych urządzeń elektrycznych w tym radia lub telewizji (Standard 2004/108/WE)

ZASILANIE

Urządzenie musi być podłączone do jednej fazy zasilania 230V/50Hz
Instalacja elektryczna musi zawierać wyłącznik dwubiegunowy o minimalnej odległości 3 mm między stykami



BEÜZEMELÉS:

A ventilátort min. 2,3 m-re a földtől kell beüzemelni.
A beszerelés előtt a falba vagy a mennyezetbe fúrja be a lyukat.
Egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a ventilátor paneljének előlső részét.
Helyezze a kivezető csövet/kieresztő csövet a falba vagy a mennyezetbe.
Csatlakoztassa a ventilátor burkolat szegélyét a mellékelt dübelek és csavarok segítségével.

FIGYELMEZTETÉS

Győződjön meg róla, hogy a gyermekek nem érik el e ventilátort és nem tudnak vele játszani.
Csak arra alkalmas személy végezheti el a beszerelést, az elektromos bekötést és a beállításokat.
Ne szerelje be a kivezető csövet a kéménybe, vagy olyan szellőző járatba, ahol forró a levegő.
Ez a ventilátor otthoni használatra alkalmas.
Ne használja a ventilátort olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet 40°C –nál magasabb.
A ventilátor nem zavarja a rádió vagy televízió műsorszórását. (Standard 2004/108/CE)

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

A készüléket egyfázisú áramellátáshoz kell csatlakoztatni 230 V/50 Hz.
Az elektromos beszerelésnek tartalmaznia kell bipoláris kapcsolót legalább 3 mm-es távolsággal.