

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

Při instalaci postupujte následujícím způsobem:  
Zařízení instalujte do polohy vyznačené na obrázku.

### Elektrické zapojení

Síť odpojte od napětí vypnutím jističe.

Kabely zařízení zapojte na svorkovnici transformátoru (12V). Dlouhé kabely připevňte lepicí páskou k zadní straně zrcadla.

Zdroj napájení musí mít výkon odpovídající údaji na žárovkách s tolerancí 10 až 15%.

Ke kovovým částem svítidla nepřipojujte zemnicí kabely.

### Připevnění k rámu zrcadla (AT)


Svítidlo připevňte k rámu zrcadla pomocí přiložených šroubů. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození elektrických kabelů.

### Montáž žárovek


Typ žárovky je uveden v tabulce CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ. Po nasazení žárovek můžete zapnutím jističe obnovit napětí v síti.

### Výměna žárovek

- Síť odpojte od napětí vypnutím jističe.
- Vyčkejte až svítidlo vychladne.
- Odstraňte vadnou žárovku a nahraďte ji novou žárovkou stejného typu.



AT



## CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

| Napětí       | Typ žárovky | Maximální výkon (W) | Stupeň elektrického krytí | Izolační třída | Styčná plocha |
|--------------|-------------|---------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 12 V / 50 HZ | G4          | 3x20W               | IP21                      | III            |               |

## UPOZORNĚNÍ !

**Elektrické zapojení svítidla musí provádět výhradně náležitě kvalifikovaná osoba.**

**Údržbu, výměnu žárovek a čištění provádějte pouze po odpojení sítě od napětí.**

Ve vzdálenosti menší než 30 cm nesmí být umístěny hořlavé předměty (záclony, papír, atp.)