



Press the button:

- 1 to increase the sensing distance
- 2 to decrease the sensing distance
- 3 to increase the working time of flusher
- 4 to decrease the working time of flusher

NOTED:

Press button 1 one time, the sensing range is increased by **1cm-2cm**
Press button 3 one time the working time of flusher is increased **0.5 second**.

The indicator light on the infrared sensor will flash once if it's successfully set. If the sensing range is set to MAX and the working time of flusher is set to MAX, the indicator light on the infrared sensor will flash 5 times.

Please replace alkaline batteries if the indicator light on the remote controller flickers in usage.

Dálkový ovladač namiřte ve vzdálenosti 15-30 cm na infračervený senzor splachovače.

Při stisknutí tlačítka kontrolka na dálkovém ovladači blikne. Nemačkejte jiné tlačítko, dokud kontrolka nezhasne

Stisknutím tlačítka 1 zvětšíte snímací vzdálenost

Stisknutím tlačítka 2 zmenšíte snímací vzdálenost

Jedním stisknutím tlačítka se snímací dosah změní o **1 cm - 2 cm**.

Provedení této změny potvrdí 1 bliknutí senzoru na splachovači

Pokud je snímací vzdálenost nastavena na maximální hodnotu, senzor na splachovači 5x problikne

Stisknutím tlačítka 3 prodloužíte dobu spláchnutí

Stisknutím tlačítka 4 snížíte dobu spláchnutí

Jedním stisknutím tlačítka se změní doba spláchnutí o **0,5 sekundy**.

Provedení této změny potvrdí bliknutí senzoru na splachovači

Pokud je doba spláchnutí nastavena na maximální hodnotu, senzor na splachovači 5x problikne

Pokud bliká kontrolka na dálkovém ovladači, vyměňte alkalické baterie.