

# U-NIK AUTOMATIC

# EMPIRE

## Digestoře

nejširší nabídka na trhu  
**178 typů**

Výhradní distributor: ČEKO IMPORT a.s., tel.: 491 523 763  
Katalog a ceník Vám na vyžádání rádi zdarma zašleme.



Návod k instalaci a obsluze

## Osoušeč rukou

Výhradní distributor: ČEKO IMPORT a.s., tel.: 491 523 763

**čeko**  
IMPORT a.s.

**cata** C  
[www.cata.cz](http://www.cata.cz)

**Digestoře CATA:**  
rozměrová variabilita – 500, 600, 700, 900, 1000 a 1200 mm  
velký výběr barevných provedení a speciální bezotisková úprava DurAlum®  
velmi výkonné a přitom mimořádně tiché motory  
ovládání s celou řadou nadstandardních funkcí

**Dále nabízíme:**  
■ stropní ventilátory ■ koupelnové ventilátory ■ malá topidla ■ osoušeče rukou

Garance bezproblémového servisu – technik až do domu.

# EMPIRE

U-NIK  
AUTOMATIC

Osoušeč rukou  
Návod k instalaci a obsluze

## Popis spotřebiče:

- Osoušeč slouží výhradně k osoušení rukou teplym vzduchem vycházejícím z výdechovou tryskou.
  - Osoušeč je vybaven infráčerveným senzorem, který přístroj automaticky zapne když dáte ruce pod výdechovou trysku. Dobíhací doba je cca 2–5 sekund, poté se přístroj automaticky vypne.
  - Osoušeč by měl být instalován pouze ve vnitřních prostorách. Je nutné ho namontovalt na svíslou stěnu výdechovou tryskou směrem dolů a instalace musí být provedena dle platných norem.
- Parametry a vlastnosti:**
- Osoušeč: 230 V / 50 Hz, příkon 1.850 W / 8 A, IPX2, CLASS II
  - Motor: příkon 65 W, 2.800 ot./min
  - Topné těleso: příkon 1.785 W
  - Průtok vzduchu: 234 m<sup>3</sup>/h (65 l/s)
  - Rychlosť proudění vzduchu: 80 km/h
  - Úroveň hluku: 60 dB(A) v tolerančním pásmu +3 dB(A)
  - Průměrná doba vypnutí po oddálení rukou: 3 – 5 s
  - Kryt: BF – bílý, LF – lesklý chrom, SF – matná stříbrná
  - Ochrana krytu: 2 zámky v antivandal provedení
  - Hmotnost: 3 kg netto / 3,5 kg brutto
  - Rozměry: 262 mm × 305 mm × 165 mm (š × v × h)

## Obsluha:

- Umístěte vlnké ruce pod výdechovou trysku (do prostoru snímače pohybu), osoušeč se automaticky sepně. Po oddálení rukou se osoušeč za cca 2–5 s automaticky vypne.

## Upozornění a pokyny:

- Pro zajištění bezpečnosti je osoušeč v provedení s dvojitou izolací – dvojodičové zapojení. Doporučený jsou měděné vodiče s min. průměrem 1,5 mm.
- Špatné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Před zapojením osoušeče do sítě zkонтrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- Osoušeč musí být instalován se spodní hranou ve vodorovné poloze.
- Pokud budete osoušeč používat v koupelnách, musí být umístěn na bezpečnou vzdálenost od van a sprch dle příslušných norem (výrobek má kryt IPX2, CLASS II).
- Instalaci osoušeče by měla provádět kvalifikovaná osoba.
- Osoušeče jsou určeny pro osoušení rukou.
- Nepoužívejte osoušeče k jinému účelu, než ke kterému je určeno.
- V případě ponuchy či poškození osoušeče, zajistěte jeho odpojení od elektrického rozvodu a svěrte přístroj do odborného servisu.
- Neinstalujte nad umyvadlo.

## Údržba:

- Před údržbou odpojte osoušeč od elektrické sítě
- Pro čištění krytu používejte jen neagresivní a neabrazivní čisticí prostředky. Doporučujeme prostředky na lihové bázi, nebo běžný saponát rozředěný vodou (osoušeč nemamázet, jen otírat vlnkým hadříkem). Vyuvarujte se čističem na chlorové bázi, mohou narušit povrch.
- Kryt osoušeče doporučujeme oštětit po vycístiti prostředkem, který na povrchu vytváří ochranný film (prostředky obsahujíci vosky v lihové bázi).

## ! Instalaci by měl provést pracovník s odpovídající kvalifikací.

### Montáž:

- Vyšroubujte 2 šrouby umístěné v výdechové mřížce a sejměte ochranný kryt ze základní desky.
- Na požadované místo na zdi si přiložte základní desku a označte si (např. lihovým fixem) otvory pro vrtání.
- Vyvrtejte do zdí 4 otvory vrtáčem o průměru 8 mm do hloubky 35 mm.
- Do otvorů vložte hmoždinky a jemně zatlučte.
- Pokud budete osoušeč zapojovat do zásuvky, pak lze použít originální připojení kabel s koncovkou. Pokud budete osoušeč připojovat do instalacní krabice, pak doporučujeme tuto krabiči skýt za osoušeč a kabel vhodného přívodu protáhnout přechodkovou v základní desce (podemontáží originálního kabelu). Připojte kabel do svorkovnice (L – fáze, N – nulový vodič). Lze rovněž odstranit koncovku na kabelu a do instalacní krabice připojit i tento kabel (tato úprava nemá vliv na záruku na spotřebič).
- Přišroubujte základní desku ke stěně. Pozor – při montáži nedříte zařízení za elektrické části, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nasadte a 2 šrouby zajistěte kryt osoušeče.

### Než využijete servis – tipy:

#### Osoušeč nereaguje na pohyb rukou:

- Ujistěte se, že je osoušeč připojen ke zdroji energie.
- Zkuste pohybovat pod senzorem rukama, slyšitelně cvakání (relé, které spíná motor a topné těleso) známená, že senzor funguje. Pokud není žádné cvakání slyšet, znamená to, že senzor nefunguje nebo je odpojen.

#### Osoušeč se nevyplíná:

- Zapnute ochrana proti přehřátí – nechte přístroj vychladnout cca 5 minut a zkuste znovu.
- Příliš malý odstup od odkládací plochy – zkontrolujte, zda je odstup od odkládací plochy větší než na senzoru nastavená vzdálenost nebo zda není v dosahu senzoru (čidla) jiná překrážka.

Pokud se Vám nepodařilo vyřešit poruchu pomocí těchto tipů, odpojte spotřebič od sítě a zavolejte odborníka nebo se obrátte na autorizovaný servis.

### Bezplatná linka: 800 101 198



Obal:



### POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropských unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin – z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro ziskání podrobných informací k likvidaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka odborného provodku nebo zaměstnance prodejny, ve kteréjste výrobek zakoupili.

Výrobce tímto prohlašuje, že zařízení splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě lze získat po zadání požadavku e-mailem na adresu shoda@cekomimport.cz